

قواعد سلامة العمال لسائقي المركبات عند زيارة المباني الإدارية

1. قواعد عامة

- 1.1. يتم وصول إلى أراضي (أوروبيس بلغاريا) مركبات آلية مسجلة وصالحة للاستعمال مع فحص تقني ساري المفعول ومسؤولية مدنية إجبارية.
- 1.2. تتم حركة السيارات على شبكة الطرق في (أوروبيس بلغاريا) دون دخول مناطق الإنتاج.
- 1.3. وقوف السيارات مسموح في الأماكن المخصصة.
- 1.4. لا يُسمح بمحتوى الكحول فوق 0.0% في الدم عند الدخول وأثناء الإقامة على أراضي وعند الخروج من Aurubis Bulgaria (أوروبيس بلغاريا). في حالة وجود الكحول فوق 0.0%، يتم إصدار بروتوكول نوع-FM-SRMD-014-B) ويخضع المخالفون للعقوبات.
- 1.5. يلتزم جميع السائقين على أراضي (أوروبيس بلغاريا) بالقيادة على طول طريق مرور معين وفقاً للإشارات، لاستخدام أضواء النهار (شعاع منخفض)، استخدام حزام الأمان، واحترام إشارات الطريق، وعلامات الطريق، والإشارات الضوئية، والحد الأقصى للسرعة 30 كم / ساعة. في حالة عدم مراعاة سرعة الحركة، يتم إصدار بروتوكول نوع (FM-SRMD-015-B) وفرض عقوبات على المخالفين.
- 1.6. يجب على جميع السائقين على أراضي (أوروبيس بلغاريا) الامتثال لأوامر طاقم شركة والشركة الأمنية.
- 1.7. تمر جميع المركبات الآلية التي تدخل (أوروبيس بلغاريا) عبر البوابة الشمالية عبر نظام التحكم في الإشعاع. وفي حالة وجود إشارة إنذار مستمرة، تتوقف السيارة في موقف السيارات المجاور لنقطة المرور الرئيسية رقم 2 للتحكم في الإشعاع اللاحق.
- 1.8. عند القيام بأنشطة التحميل والتفريغ، فإن المركبات بما في ذلك أنصاف المقطورات والمقطورات يتم إقفالها من قبل السائق بواسطة الأقفال مثبتة على عجلات المحور الخلفي.
- 1.9. في حالة، من المتوقع أن يشارك السائق في أنشطة التحميل والتفريغ في منطقة إنتاج، يجب أن يكون مجهزاً بملابس العمل، وسترة ونصف المعاطف أو بمعاطف كامل، أو بنطلون - وفقاً لمعيار BDS EN 13688:2013، أحذية العمل مع حذاء أمان وإدخال - وفقاً لمعيار BDS EN 20345: 2011 S2، خوذة الأمان، مقاومة للصدمات - وفقاً لمعيار BDS EN 397: 2012 + BDS EN 50365:2003، قفازات الأمان مع الحماية الميكانيكية - وفقاً لمعيار BDS EN 388: 2016.
- 1.10. يحظر وجود السائق أو الأشخاص الآخرين على المقطورة، وكذلك على بعد أقل من 5 أمتار من السيارة، أثناء التحميل / التفريغ.
- 1.11. على أراضي (أوروبيس بلغاريا)، يُحظر التصوير الفوتوغرافي وتسجيل الفيديو. يتم تنفيذها فقط بعد إذن كتابي صريح. وتفرض العقوبات على المخالفين.
- 1.12. أثناء الإقامة في أراضي (أوروبيس بلغاريا)، خلال قياس الإجمالي والفارغ، على التوالي الفارغ والإجمالي،

يُحظر تنفيذ الإجراءات (مثل رمي/ تحميل الأشياء، وتصريف/ إضافة السوائل، وما إلى ذلك) التي من شأنها أن تؤثر على قياس الموازين الآلية.

1.13. لا يُسمح بإتلاف وتفكيك وفصل المكونات من أنظمة التحكم بالوصول والمراقبة بالفيديو ومعدات الإشارات والأمن.

2. توثيق التعليمات الأولية

2.1. يتم توثيق التعليمات الأولية للسائق (العميل أو المورد) بتوقيعه في كتاب التعليمات الأولي. يتم إصدار بطاقة دخول دائمة أو مؤقتة (ليوم واحد فقط) للأشخاص الذين اجتازوا الإحاطة الأولية لسائقي المركبات الآلية.

2.2. يتم إصدار بطاقة مؤقتة للعملاء أو الموردين عند أول زيارة للسائق إلى (أوروبيس بلغاريا)، بعد التعرف على قواعد السلامة المهنية (OD-HNSD-002-B) واستلامها لسائقي المركبات عند زيارة المباني الإدارية (القواعد) ويتم تسليمها لسائق المركبة عند الخروج، تعاد البطاقة المؤقتة للحارس عند البوابة الشمالية.

2.3. عند الدخول اللاحق لنفس السائق، يلزم إصدار بطاقة مؤقتة جديدة.

2.4. في حالة يتم تغيير القواعد، يجب على كل سائق سيارة أن يخضع لإحاطة أولية.

3. العقوبات

3.1. في حالة عدم الالتزام بالمتطلبات المذكورة أعلاه يتم إصدار استمارة المخالفة نوع (FM-HNSD-028-B) وبرتوكول العقوبات نوع (FM-PROC-014-B).

3.2. بالنسبة لموظفي الشركات والموردين الخارجيين، يتم فرض غرامة مالية وقدرها 200 ليفا (BGN) على الشركات التي لها علاقات تعاقدية مع (أوروبيس بلغاريا). بالنسبة للبند 1.4؛ البند 1.5 الخ. والبند 1.13. يتم فرض العقوبات، وفقاً لأوامر المدير التنفيذي لشركة (أوروبيس بلغاريا).

3.3. في حالة الانتهاك المتكرر لقواعد السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة من قبل نفس الشخص في غضون عام واحد، يتم إخراج الشخص من مكان العمل وإلغاء وصوله إلى أراضي (أوروبيس بلغاريا) لمدة عام واحد.