

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA PRACY KIEROWCÓW POJAZDÓW MECHANICZNYCH PRZY WEJŚCIU DO BUDYNKÓW ADMINISTRACYJNYCH

1. ZASADY OGÓLNE

- 1.1. Na teren Aurubis Bulgaria dopuszczane są zarejestrowane i sprawne pojazdy mechaniczne, posiadające ważny przegląd techniczny i ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej.
- 1.2. Ruch pojazdów mechanicznych odbywa się po sieci drogowej Aurubis Bulgaria bez wchodzenia do stref produkcyjnych.
- 1.3. Parkowanie jest dozwolone tylko we wskazanych strefach.
- 1.4. Nie jest dozwolona obecność alkoholu 0 ‰ przy wjeździe, podczas postoju na terenie oraz przy wyjeździe z Aurubis Bulgaria. W przypadku stwierdzenia obecności alkoholu powyżej 0 ‰ sporządzany jest protokół FM-SRMD-014-B, a osoby naruszające przepisy podlegają karze.
- 1.5. Wszyscy kierowcy na terenie Aurubis Bulgaria są zobowiązani do jazdy wyznaczoną trasą zgodnie ze znakami drogowymi, używania świateł do jazdy dziennej, zapinania pasów bezpieczeństwa, przestrzegania znaków drogowych, oznakowania drogowego, sygnalizacji świetlnej oraz ograniczenia prędkości **do 30 km/h**. W przypadku nieprzestrzegania prędkości ruchu wydawany jest protokół FM-SRMD-015-B, a osoby naruszające przepisy podlegają karze.
- 1.6. Wszyscy kierowcy przebywający na terenie Aurubis Bulgaria muszą stosować się do poleceń personelu Aurubis Bulgaria oraz firmy ochroniarskiej.
- 1.7. Wszystkie pojazdy mechaniczne wjeżdżające przez Portal Północny do Aurubis Bulgaria przechodzą przez system kontroli promieniowania. W przypadku ciągłego sygnału alarmowego, pojazd musi zatrzymać się na parkingu obok punktu kontrolnego nr 2 w celu późniejszego dokonania kontroli promieniowania.
- 1.8. Podczas wykonywania czynności załadunkowych i rozładunkowych pojazdów mechanicznych, w tym m.in. naczep i przyczep, kierowca musi je zablokować przy pomocy klinów umieszczonych na kołach tylnej osi.
- 1.9. W przypadku, gdy oczekuje się, że kierowca będzie uczestniczyć w czynnościach załadunku i rozładunku, powinien być wyposażony w odzież roboczą, kurtkę i półkombinezon lub kombinezon lub spodnie - zgodnie z Bułgarską Normą Państwową EN 13688:2013, obuwie robocze z podnoskiem ochronnym i wkładką – zgodnie z Bułgarską Normą Państwową EN 20345:2011 S2, kask ochronny, wstrząsoodporny – zgodnie z Bułgarską Normą Państwową EN 397:2012 + Bułgarską Normą Państwową EN 50365:2003, rękawice ochronne z ochroną mechaniczną – zgodnie z Bułgarską Normą Państwową EN 388:2016.
- 1.10. Obecność kierowcy lub innych osób na przyczepie oraz w odległości mniejszej niż 5 m od pojazdu podczas załadunku/rozładunku jest zabroniona.
- 1.11. Na terenie Aurubis Bulgaria zabronione jest **robienie zdjęć i nagrywanie zapisów dźwięku i obrazu**. Można to robić wyłącznie za wyraźną pisemną zgodą. Osoby naruszające te zasady podlegają karom.
- 1.12. W czasie postoju na terenie Aurubis Bulgaria, między pomiarem wagi brutto i tary, zabrania się wykonywania czynności (takich jak wyrzucanie/ładowanie przedmiotów, spuszczenie/dodawanie płynów), które mogłyby mieć wpływ na pomiar wagi.
- 1.13. Niedopuszczalne jest uszkodzanie, demontaż i odłączanie elementów od systemów kontroli dostępu, monitoringu wizyjnego i urządzeń zabezpieczających sygnał.

2. DOKUMENTOWANIE SZKOLENIA WSTĘPNEGO

- 2.1. Przeprowadzenie szkolenia wstępnego kierowcy (klienta lub dostawcy) jest poświadczane jego podpisem w książeczce szkolenia wstępnego. Osobom, które przeszły szkolenie wstępne wydawana jest stała lub czasowa (na dzień) karta dostępu dla kierowcy pojazdu mechanicznego.
- 2.2. Karta czasowa jest wydawana klientom lub dostawcom przy pierwszym pobycie kierowcy w

Aurubis Bulgaria, po zapoznaniu się i otrzymaniu OD-HNSD-002-B Zasad bezpieczeństwa pracy kierowców pojazdów mechanicznych przy wejściu do budynków administracyjnych (Zasady) i jest wręczana kierowcy pojazdu mechanicznego a po wyjściu karta tymczasowa zwraca się ochroniarzowi Terminalu Północnego.

- 2.3. Przy następnym wjeździe tego samego kierowcy wymagane jest wydanie nowej karty tymczasowej.
- 2.4. W razie zmiany Zasad, każdy kierowca pojazdu mechanicznego obowiązkowo przechodzi szkolenie wstępne.

3. KARY

- 3.1. W przypadku nieprzestrzegania powyższych wymogów wystawiany jest dokument naruszenia FM-HNSD-028-B i sporządza się protokół kary FM-PROC-014-B.
- 3.2. **W odniesieniu do pracowników firm zewnętrznych i dostawców** nakładane są kary dla firm mających umowy z Aurubis Bulgaria w wysokości 200 BGN.
W odniesieniu do punktu 1.4.; punktu 1.5. i punktu 1.13. nakładane są kary zgodnie z Zarządzeniami Dyrektora Wykonawczego Aurubis Bulgaria.
- 3.3. Przy ponownym naruszeniu zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony środowiska naturalnego **przez tą samą osobę w ciągu 1 roku**, osoba ta zostaje usunięta z miejsca pracy i jej dostęp do terenu Aurubis Bulgaria zostaje cofnięty na okres 1 roku.