

REGULI DE SECURITATE ÎN MUNCĂ PENTRU CONDUCĂTORII AUTO LA INTRAREA ÎN CLĂDIRILE ADMINISTRATIVE

1. REGULI GENERALE

- 1.1. Pe teritoriul Aurubis Bulgaria sunt admise vehicule înmatriculate și în stare de funcționare, cu inspecție tehnică valabilă și asigurare de răspundere civilă.
- 1.2. Deplasarea vehiculelor se desfășoară pe rețeaua rutieră Aurubis Bulgaria fără a pătrunde în zonele de producție.
- 1.3. Parcarea este permisă în zonele desemnate.
- 1.4. Nu este permis conținutul de alcool 0‰ la intrarea, în timpul șederii pe teritoriu și la ieșirea din Aurubis Bulgaria. În prezența alcoolului peste 0 ‰ se emite un proces verbal FM-SRMD-014-B, iar contraveniențelor se impun sancțiuni.
- 1.5. Toți conducătorii auto pe teritoriul Aurubis Bulgaria sunt obligați să se deplaseze pe un anumit traseu de deplasare conform panourilor indicatoare, să folosească luminile de întâlnire (fază scurtă), să folosească centurile de siguranță, să respecte indicatoarele rutiere, marcasele rutiere, semnalizarea luminoasă și limita de viteză **de 30 km/h**. În cazul nerespectării vitezei de deplasare, se emite un proces verbal FM-SRMD-015-B și contraveniențelor se impun sancțiuni.
- 1.6. Toți conducătorii auto pe teritoriul Aurubis Bulgaria trebuie să respecte în mod obligatoriu dispozițiile personalului Aurubis Bulgaria și ale companiei de securitate.
- 1.7. Toate vehiculele care intră prin Poarta de Nord în Aurubis Bulgaria trec printr-un sistem de control al radiațiilor. În cazul unui semnal de alarmă continuu, vehiculul este redirecționat către parcarea de lângă GPP nr.2 pentru control ulterior al radiațiilor.
- 1.8. La desfășurarea activităților de încărcare și descărcare, vehiculele, inclusiv semiremorcile și remorcile trebuie să fie blocate de către conducătorul auto prin intermediul unor pene amplasate pe roțile punții spate.
- 1.9. În cazul în care pentru conducătorul auto se prevede să participe la activități de încărcare și descărcare, acesta trebuie să fie echipat cu îmbrăcăminte de lucru, jachetă și semisalopetă, sau salopetă, sau pantaloni – conform BDS EN 13688:2013, pantofi de lucru cu bombeu de siguranță și inserție - conform BDS EN 20345:2011 S2, cască de protecție, cu protecție la impact și electrocutare - conform BDS EN 397:2012 + BDS EN 50365:2003, mănuși de protecție cu protecție mecanică - conform BDS EN 388:2016.
- 1.10. Prezența conducătorului auto sau a altor persoane pe remorcă, precum și la mai puțin de 5 m de vehicul, în timpul încărcării/descărcării este interzisă.
- 1.11. Pe teritoriul Aurubis Bulgaria **fotografierea și înregistrările video** sunt interzise. Acestea pot fi efectuate numai după acordul expres scris. Contraveniențelor se impun sancțiuni.
- 1.12. Pe durata șederii dumneavoastră pe teritoriul Aurubis Bulgaria, între cântărirea bruto și tara, respectiv tara și bruto, este interzisă efectuarea oricăror acțiuni (cum ar fi descărcarea/încărcarea obiectelor, scurgerea/alimentarea cu lichide etc.) care ar afecta la cântărirea cu cântarul auto.
- 1.13. Nu este permisă deteriorarea, demontarea și deconectarea componentelor de la sistemele de control ale accesului, de supraveghere video și ale echipamentelor de semnalizare.

2. DOCUMENTAREA INSTRUCȚIUNILOR INIȚIALE

- 2.1. Instrucțiunile inițiale al conducătorului auto (client sau furnizor) este documentat prin semnătura acestuia în caietul de instrucții inițial. Persoanelor care au trecut de instrucțiunile inițiale li se eliberează un card de acces permanent sau temporar (pentru ziua respectivă) pentru conducători auto.

- 2.2. Cardul temporar este eliberat clienților sau furnizorilor la prima intrare a conducătorului auto la Aurubis Bulgaria, după familiarizarea și primirea Regulilor OD-HNSD-002-B de securitate a muncii pentru conducătorii auto la intrarea în Clădirile administrative (Regulile) și este înmânat conducătorului auto, iar la ieșire cardul provizoriu se restituie paznicului la Poarta de Nord.
- 2.3. La următoarea intrare a aceluiași conducător, este necesară eliberarea unui nou card temporar.
- 2.4. La modificarea Regulilor fiecare conducător auto trebuie să fie supus în mod obligatoriu unui instructaj inițial.

3. SANCTIUNI

- 3.1. În cazul nerespectării cerințelor de mai sus, se emite un formular de încălcare FM-HNSD-028-B și un proces verbal de sancționare FM-PROC-014-B.
- 3.2. **Pentru personalul companiilor și furnizorilor externi** se impune o penalizare pentru companiile cu relații contractuale cu Aurubis Bulgaria în cuantum de 200 BGN.
Pentru pct. 1.4.; pct. 1.5. și pct. 1.13. se impun sancțiuni, conform Ordinului Directorului Executiv al Aurubis Bulgaria.
- 3.3. În cazul încălcărilor repetate ale regulilor de securitate, sănătate în muncă și protecție a mediului **de către una și aceeași persoană în decurs de 1 an**, persoana este înlăturată de la platforma de lucru și accesul acesteia pe teritoriul Aurubis Bulgaria este revocat pentru o perioadă de 1 an.