

ПРАВИЛА ЗА БЕЗБЕДНОСТ ПРИ РАБОТА ЗА ВОЗАЧИ НА МОТОРНИ ВОЗИЛА ПРИ ПОСЕТА НА АДМИНИСТРАТИВНИ ЗГРАДИ

1. ОПШТИ ПРАВИЛА

- 1.1. До територијата на Аурубис Бугарија е дозволен влез на регистрирани и технички исправни моторни возила со важечки технички преглед и осигурување од одговорност.
- 1.2. Движењето на моторни возила се одвива по сообраќајната мрежа на Аурубис Бугарија, без да се навлегува во производствените зони.
- 1.3. Паркирањето е дозволено во означените зони.
- 1.4. При влегување во Аурубис Бугарија, во текот на престојувањето во неговата територија и при излегување не се дозволува алкохол со содржина над 0%. Во случај на присуство на алкохол над 0%, се издава записник FM-SRMD-014-B и прекршителите подлежат на казни.
- 1.5. Сите возачи на територијата на Аурубис Бугарија се обврзани да се движат по одредена сообраќајна рута според патоказите, да користат дневни (кратки) светла, да користат појаси, да ги почитуваат патните знаци, ознаките на патот, светлосната сигнализација и ограничувањето на брзината до **30 км/ч**. Во случај на непочитување на брзината на движење се издава записник FM-SRMD-015-B и прекршителите подлежат на казни.
- 1.6. Сите возачи на територијата на Аурубис Бугарија мора да ги почитуваат наредбите на персоналот на Аурубис Бугарија и на компанијата за обезбедување.
- 1.7. Сите моторни возила кои влегуваат во Аурубис Бугарија преку Северниот портал, поминуваат низ систем за контрола на радијација. Во случај на континуиран алармен сигнал, возилото застанува на паркингот до ГПП № 2 за понатамошна контрола на радијацијата.
- 1.8. При извршување на активности за товарење и растовар, возилата, вклучително полуприколки и приколки, возачот треба да ги заклучува со помош на приклучоци поставени на тркалата на задната оска.
- 1.9. Во случај кога се очекува возачот да учествува во активности за товарење и растовар **во производствено подрачје надвор подолу наведените терминали**, тој треба да биде опремен со соодветна лична заштитна опрема и работна облека, кои мора да се користат и да се означени со знаци пред да влезе во подрачјето. Во случај кога се очекува возачот да учествува во активности за товарење и растовар, тој треба да биде опремен со работна облека, јакна и полукомбинезон, или комбинезон, или панталони – согласно со БДС EN 13688:2013, работни чевли со заштитен слој и навлака – согласно со БДС EN 20345:2011 S2, заштитен шлем, заштита од електричен удар – согласно со БДС EN 397:2012 + БДС EN 50365:2003, заштитни ракавици со механичка заштита – согласно со БДС EN 388:2016.
- 1.10. Забрането е присуство на возачот или на други лица на приколката, како и на помалку од 5 м. од возилото, за време на товарење/растовар.
- 1.11. На територијата на Аурубис Бугарија **е забрането фотографирање и видео снимање**. Тие се вршат само по изречна писмена дозвола. Се изрекуваат казни за прекршителите.
- 1.12. За време на престојот на територијата на Аурубис Бугарија, помеѓу мерењето на бруто и тара, соодветно тара и бруто, забрането е да се вршат активности (како фрлање/товарење предмети, цедење/додавање течности итн.) кои би влијаеле на мерењето на вагите.
- 1.13. Не е дозволено оштетување, демонтирање и исклучување на компоненти од системите за контрола на пристап, видео надзор и сигнална безбедносна опрема.

2. ЕВИДЕНТИРАЊЕ НА ПОЧЕТНАТА ИНСТРУКТАЖА

- 2.1. Почетната инструктажа на возачот (клиент или добавувач) се евидентира со неговиот потпис во книгата за почетна инструктажа. На лицата кои поминале почетна инструктажа им се издава постојана или привремена (за денот) пристапна картичка за возачи на моторни возила.

- 2.2. Картичка за привремен пристап им се издава на клиенти или добавувачи при првата посета на возачот во Аурубис Бугарија, по запознавање со OD-HNSD-002-B Правилата за безбедност при работа за возачи на моторни возила при посета на Административни згради (Правилата) и му се врачува на возачот на моторното возило, при што на излегување, привремената картичка се враќа на обезбедувањето на Северниот портал.
- 2.3. На следното влегување на истиот возач му се издава нова картичка за привремен пристап.
- 2.4. Во случај на промена на Правилата, секој возач на моторно возило задолжително поминува на почетна инструктажа.

3. КАЗНИ

- 3.1. При непочитување на погоре наведените барања, се издава образец за прекршок FM-HNSD-028-B и записник за казна FM-PROC-014-B.
- 3.2. **За персоналот на надворешни компании и добавувачи** се изрекува казна од 200 лева за фирмите кои имаат договорни односи со Aurubis Bulgaria.
За т. 1.4.; т. 1.5. и т. 1.13. се изрекуваат казни согласно Наредбите на Извршниот директор на Аурубис Бугарија.
- 3.3. Во случај на повторно прекршување на правилата за безбедност и здравје при работа и заштита на животната средина **од страна на исто лице во рок од 1 година**, лицето се отстранува од работниот објект и му се одзема пристапот до територијата на Аурубис Бугарија за период од 1 година.